

AMENAGE AUTOMATIQUE DE FERS

PLATS ou RONDS, CARRES, etc...

Partant d'un chargeur à rampe inclinée (ronds, carrés, ...) ou à rampe verticale (plats), la machine effectue automatiquement :

- L'amenage d'une barre de six mètres,
 - L'affranchissement de la barre avec cisaille avant (1),
 - La pré-coupe (2) du nombre de pièces réutilisables dans la longueur, et leur éjection en container,
 - L'avance de la barre vers l'arcade de coupe jusqu'en butée de référence,
 - Coupe des longueurs (3) par la pince à avance pneumatique,
 - Le retrait de la chute finale non récupérable (4),
 - L'amenage de la barre suivante (affranchissement et pré-coupe en temps masqué).
- Longueur des barres à couper jusqu'à 6 mètres.
 - Section maxi : 60x6 pour le plat, Ø30 plein pour le rond.
 - Dépose du fagot de barres directement sur l'aire de stockage,
 - L'opérateur fait ensuite glisser les barres manuellement dans le chargeur, pendant que la machine travaille.
 - Animation par un groupe hydraulique et armoire de commande

ENCOMBREMENT : L= 9 m , l= 2 m , h= 2 m , poids= 2.5 tonnes.



Quel que soit votre problème, consultez-nous !

ERS MACHINES SPECIALES

31, rue Jules Ferry – B.P. 62 – 69520 GRIGNY - FRANCE
Téléphone : + 33 (0)4 78 07 43 44 - Télécopie : + 33 (0)4 78 07 43 49
e-mail : philippe.laverie@free.fr
URL : <http://ers.web.online.fr>